

# Aosens 奥盛智能远程监控PDU



AS-API3-APro系列

北京奥盛创新科技有限公司



	目 录	
1.	兑明	3
2.	<sup>立</sup> 品清单	签。
	2.1 面板说明	5
3.	主意事项	5
4.	主要技术参数	5
5.	呆修	7
	质保范围, PDU 主体	7
6.	常见问题处理	7
	为什ク PING 不通	7

5. 保修	.7
<ul> <li>质保范围, PDU 主体</li> </ul>	7
6. 常见问题处理	7
③ 为什么 PING 不通	.7
7. 联系我们	.8
8. 操作说明— 电脑版	8
8.1 登录	. 8
8.2 手动控制	9
8.3 仪表盘	. 9
8.4 警告信息	10
8.5 插座配置	10
8.6 插座批量设置	11
8.7 日程安排	12
<b>8.8</b> 新增日程/修改日程	12
8.9 电压配置	13
8.10 电流配置	14
8.11 时间同步	14
8.12 网络设置	15
8.13 用户密码设置	16
9. 操作说明—手机版	16
9.1 登录	16
9.2 手动控制	17
9.3 仪表盘	17



## 1. 产品简介

### 1.1 产品功能

Aosens奥盛智能PDU又叫远程监控PDU、IP电源、网络PDU。通过电脑PC端、手机APP、IPAD 或电脑终端登录访问。在现代机房设备中既可以监测电流、电压、电能、功率因素等数据。通过 TCP/IP、Modbus、协议实现远程控制电源开关、顺序上下电等监控管理。提高设备故障预警能力、 自主处理能力、降低人工维护成本。满足高端机房、数据中心智能化配电与环境监控系统等需求。 整机采用冷轧钢板外壳,表面采用黑色静电喷塑,产品依据IEC标准设计,支持标准19英寸机柜安 装,可根据不同需求定制开发。

### 1.2 产品特点

#### 1.2.1硬件性能

精细化选材,全方位保障产品结构稳固及正常运行 合理化SOP,用工艺保证可靠品质 ST意法半导体高品质CPU,日本黑金刚电容品质护航 支持串口级联,满足快速通讯、实时监测,接入动环系统 指示灯稳压稳流保护,实时监测设备运行状态 工业级LED数码管显示屏,每位插座开、关指示灯 可复位快速恢复出厂设置 断电保护开关状态 支持配置网关(集成软件硬件)集中管控

#### 1.2.2监测功能

远程监测总输入电流、电压、功率、电能、功率因数 远程监测每位输出插座开关状态 标配1个USB传感器接口,可选配温湿度传感器

#### 1.2.3.通讯及协议

标配1个RJ45以太网接口,1个RJ45 RS485串口接口,1个USB传感器接口 支持TCP/IP、HTTP、IPV4、 Modbus RTU、MQTT、DHCP、时间同步NTP

#### 1.2.4.智能管理

简体中文、英文、繁体中文web界面



通过ISO9001:2015质量管理体系认证

远程控制闭合、断开或者重启每位输出插孔。

输出插孔可设置上下电延迟,也可以根据机房实际要求,来设置各支路的上下电顺序 支持定时控制开关

开放协议MODBUS可将数据上传采集至数据中心动力与环境监控系统,进行可视化方式对 数据进行图表分析和导出展示。

1.2.5支持固件升级更新

1.2.6支持通过PC、手机APP、IPAD或电脑终端登录访问;可通过Web页面查看PDU工作状态 以及各种电能参数,适用于小型无人值守机房管理

### 2. 产品清单

- 打开包装箱; ٩
- **(** 取出 PDU, 检查机器是否完好;
- ( 仔细核对产品清单,有问题请及时联系我们;
- ٩ 尊敬的用户、使用 PDU 前,请用户仔细阅读说明书,按照说明书操作
- 我公司系统软件与程序转换软件提供免费升级; ٩
- 关于售后,我司提供免费远程指导服务,如需上门,请联系我们。 ٩

编号	名称	数量	单位	备注
1	PDU	1	台	-
2	挂耳	2	个	
3	螺丝	1	包	-
4	说明书	1	本	-
5	合格证	1	个	-



# 2.1 面板说明



### 3. 注意事项

- 1) 内有强电, 请勿拆开
- 2) PDU 在通电时候,请勿移动,以免出意外
- 3) 在空气干澡地地方使用
- 4) 远离小朋友可以接触到的地方
- 5) 通电之前, 一定要详细检查是否接地良好

### 4. 主要技术参数

型号 (输出8位五孔)	16A: AS-API3-H8G16A 32A: AS-API3-H8G32
型号 (输出8位C13)	16A: AS-API3-C8G16A 32A: AS-API3-C8G32
高宽深	44*445*110 mm
颜色	黑色
USB	5V 0.5A(可选择配空调控制器、温湿度器、遥控器;可充电)
网线接口	以太网接口
线材	3*2.0 mm
485	modbus
通讯	RJ45 TCP/IP
电线长度	默认 2.0 米 (可定制)
端口	8位



总最大电流	MAX 16A (可选32A等规格)
总最大功率	3680W
额定电压	110V-240V AC
输入频率	50/60 Hz
净重	2.2KG
包装	独立包装
工作环境	
工作环境	23-113 °F (-5 - 45 °C)
工作相对湿度	0 – 95%
海拔高度	0-10000 feet (0-3000 meters)
储存温度	-13 - 149 °F (-25 - 65 °C)
储存相对湿度	0 - 95%
储存高度	0-50000 feet (0-15000 meters)

#### 产品安装 标准 19 寸机架





### 5. 保修

- ⑤ 质保范围, PDU 主体
- ④ 质保期限:自用户购买之日起,十二个月
- ④ 如果收到本产品有问题,请及时联系我们,请勿自行修理,以免损坏机器,失去保 修资格

④ 在保修期之内,发来的运费由用户承担,发回的运费由我们承担如有以下原因引起的故障,在保修期内实行有偿维修

- ⑧ 不正确操作或未经允许自行拆卸修理及改造所引起的问题
- 🗷 超出标准规范,过压,过流,过载
- ④ 购买后碰撞或放置不当(如进水等)造成的问题
- ④ 在不符合本说明书要求的环境下使用所产生的故障
- 🗵 因电压接错或电压不稳引起的控制箱损坏
- 🛞 因地震,火灾,雷击,异常电压或其他人力不可抗拒引起的故障

### 6. 常见问题处理

- 为什么网络不通?
   检查料网线是否插好,是否接触不良
- 为什么网口灯不亮
   检查网线是否按标准 568B 接通
- 多什么 PING 不通
   检查你的网络是不是同一个 IP 段。192.168.1.x
- ③ 默认的 IP 址是多少?
- OHCP, 自动分配 ip
- ④ 初始密码是多少
  - (1) 用户名密码小写 admin
- 🕭 忘了 IP 怎么办
  - (1) 长按中间功能按键,显示 dh (2) 按右键



# 7. 联系我们

联系电话: 400-657-1110

网址: <u>http://www.Aosens.com</u>

# 8. 操作说明— 电脑版

8.1 登录

#### 功能介绍:

在电脑端 IE 中输入网址进入登录页(IP 默认 192.168.1.85)。如:http://192.168.1.85/ 用户名默认 admin 密码默认 admin。

注:记住密码功能不能限制 cookie 的使用,否则不能记住密码。

LOOIN DEVICE	
Hi, welcome back!	
Name	
Password	
Remember me SIGN IN	



### 8.2 手动控制

#### 功能介绍:

#### 1:左边是主菜单单

2:右边各插座口的状态(开/关)。

3:选择功能(开/关/重启/延时开/延时关/延时重启),并选择要控制的插座口,再点击【控制】 按钮即可对插座进行控制。

4: 每秒更新一次信息

#### 主界面:



### 8.3 仪表盘

显示 PDU 系统信息





# 8.4 警告信息

# ALARM RECORD

403	2547	-	-
-210	-362	16	÷
316	-	~	-

	详细	
1	2023/03/13-05:38:24,电压触发,234.0V.	
2	2023/03/13-05:35:45,电压触发,234.7V.	
3	2023/03/13-05:30:45,电压触发,235.9V.	
4	2023/03/13-05-26:13,电压触发,236.0V.	
5	2023/03/13-05:21:48,电压触发,234.0V.	
6	2023/03/13-05:20:45,电压触发,234.2V.	
7	2023/03/13-05:15:45,电压触发,236.2V.	
8	2023/03/13-05:10:45,电压触发,236.1V.	
9	2023/03/13-05:05:45,电压触发,235.9V.	
10	2023/03/13-05:00:45,电压触发,235.9V.	
11	2023/03/13-04:55:45,电压触发,235.8V.	
12	2023/03/13-04:50:45,电压触发,235.9V.	

## 8.5 插座配置

#### 功能介绍:

对插座进行配置,可修改每个插座口名称(系统默认未定义)、开机延时时间,关机延时 时间,重启时间,开机动作。在页面的输入框内修改各项目内容,最后点击【保存设置】进 行保存。



ONFIGURAT	ION		
开关机设置			保存
开机时度		关机时序	
a a weath.			

### 8.6 插座批量设置

在插座配置页面选择需要批量处理的插座口,并点击【批量设置】按钮进入批量设置页面。

#### 功能介绍:

可对插座口名称、开机延时时间,关机延时时间,重启时间、开机动作进行设置(默认不设置,请点击需要设置的项进行设置)。最后再点击【保存批量设置】进行保存。 **主界面:** 

开机状态	开机延时		重启时问	
я	1	5	5	4
延时打开	延时关闭		廷时重应	
5	s 5	5	5	
S2				1918
52 <sup>#####</sup>	TENISEINT		用色材面	1918 a
<b>52</b> ಸಗುಸನ	开机延时		<b>重启时间</b>	1918
<b>52</b> சில்லில் சி	开机减重时 1	5	重启时间 5	
<b>52</b> 开机状态 开 题时打开	开机延时 1 延时关闭	5	重启时间 5 征时重告	1918



### 8.7 日程安排

#### 功能介绍:

查询、新增、修改、删除日程配置。

点击【新增日程】可以新增加日程。

CONFICURATION

点击每个日程的名称可进入修改页面进行修改。

选择日程,再点击【删除日程】可删除选择的日程。

#### 主界面:

CONT	IGUNA	TION	
定时任务			

ņ	名称	详细	操作
1	上班	启用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 08:00## 打开插座 5.	Z
2	下班	启用## 每周[1,2,3,4,5,6,7## 18:00## 关闭插座[5.	
3	定时任务3	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开插座 1,2,3,4,5,6,7,8,	×
4	定时任务4	你用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开脑座 1,2,3,4,5,6,7,8.	2
5	定时任务5	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开脑座 1,2,3,4,5,6,7,8.	Z
6	定时任将6	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开插座 1,2,3,4,5,6,7,8.	Z
			000

# 8.8 新增日程/修改日程

#### 功能介绍:

填写日程名称(必填,12 字符内),选择动作、执行次数、执行时间,再选择需要控制的 插座口,最后点击【保存】保存日程配置。

注: 最多只能配置 10 个日程计划。



		AND ALL ALL MADE
定时任约	N.	×
名称		
上班		
执行方式		
每周		×
时	8	
分	0	
星期选择		<b>2</b> 1 <b>2</b> 2 <b>3</b> 3 <b>4</b> 4 <b>6</b> 5 <b>2</b> 6 <b>7</b> 7
端口选择	:	□1□2□3□4☑5□6□7□8
动作 : 0	开〇关	
状态: 0	启用○停用	

# 8.9 电压配置

#### 功能介绍:

1:展示实时电压。

2:可设置上限电压、警告电压、下限电压,及超过上限值时所做的操作,点击【保存设置】保存。



#### 主界面:

电压触发设置	-	sem
> 235 V :	x	
表复动作:	无	
< 200 V :	无	
教授动作:	ž	
用總值:	3.	
<b>光先編版</b> :	8.	

### 8.10 电流配置

#### 功能介绍:

1:展示实时电流。

2:可设置上限电流、警告电流、下限电流,及超过上限值时所做的操作,点击【保存设置】 保存。

#### 主界面:

自己的主义。		
> 32 A :	ž.	
P-0-1521 -	Disable	

## 8.11 时间同步

#### 功能介绍:

可进行时间的设置,输入框中默认电脑端的时间。点击【保存】同步时间。 **主界面**:



### CONFIGURATION

15:05:08 ·	$\cap$	15:05:21 • SAT MAR 25 2023	$\bigcirc$
200404		anness.	
基本设置			
ALIVIE CONTRACTOR	UTC+08:00		
	58.19		

# 8.12 网络设置

#### 功能介绍:

修改系统的 ip 及网页访问端口 。点击【保存】。

#### 主界面:

CONFIGURATION

17V4设置		
	O DHCP State	
1994	(P	
	192.168.1.203	
	Mask	
	255,255,255,0	
	GW	
	192,168,1.2	
DNS	DNS 1	
	114.114.114	
	DNS 2	
	202.96.128.166	



## 8.13 用户密码设置

#### 功能介绍:

输入新、旧用户名密码进行修改。点击【保存】。

#### 主界面:

CONFIGURATION

2条设置		
医改用户	当前用户和密码	
	Name	
	Password	
	新用户和图题	
	Name	
	Password	
	dester	
EXQUE	解的设备名	
	ESP-OLED-JIGUI	

# 9. 操作说明—手机版

### 9.1 登录

#### 功能介绍:

在手机浏览器中输入网址进入登录页(IP 默认 192.168.1.85)。如:http://192.168.1.85/

用户名默认 admin 密码默认 admin。

注: 记住密码功能不能限制 cookie 的使用, 否则不能记住密码。

Name admin
Record
·····



# 9.2 手动控制

#### 功能介绍:

1:点击状态图标可以进行开/关切换。

2:点击操作的"+"号可以展开详细操作,点击【确认】进行控制。



### 9.3 仪表盘

该版本无该功,后续版本更新。

北京奥盛创新科技有限公司 2024年2月